Contenido

**1 Prefacio.....3**
**2 Seguridad.....3**
**3 Acerca de su dispositivo.....4**
3.1.1 Conozca su teléfono.....4
3.1.2 Instrucciones del Teclado.....5
3.1.3 Iconos.....5
**4 Comenzar a usar.....6**
4.1 Encendido/apagado.....6
4.2 Ensamble y carga del teléfono.....6
4.3 Instalando la tarjeta SIM.....6
4.4 Instalando la tarjeta T-Flash.....6
4.5 Conectando USB.....7
4.6 Recargar la batería.....7
4.7 Auricular.....8
4.8 Códigos de acceso.....8
4.8.1 Código PIN.....8
4.8.2 Código PIN2.....8
4.8.3 Código PUK.....8
4.8.4 Contraseña del teléfono.....8
**5 Guía rápida.....8**
5.1 Realización de llamadas.....8
5.1.1 Modo de marcado.....9
5.1.2 Estado de llamada.....9
5.1.3 Contestar una llamada.....9
5.1.4 Registro de llamadas.....9
5.1.5 Realización de una llamada nacional.....10
5.1.6 Llamar a un número de extensión.....10
5.1.7 Cómo hacer una llamada internacional.....10
5.1.8 Opciones para llamadas.....11
5.2 Método de entrada.....11
5.2.1 Modo ABC.....11
5.2.2 Modo Número.....12
5.2.3 Modo Español.....12
**6 Funciones del Menú.....12**
6.1.1 Servicios.....12
6.2 Perfil (Modo de Estatus) .....12
6.3 Mensajes.....13

6.3.1 Mensaje corto....13
6.3.2 Correo de voz....14
6.3.3 Envío mensajes masivos....14
6.4 Registro de llamadas....14
6.5 Agenda....15
6.6 Funciones inalámbricos....15
6.6.1 Bluetooth....15
6.6.2 WiFi....16
6.7 Multimedia....16
6.7.1 Grabadora de video....16
6.7.2 Reproductor de video....16
6.7.3 Grabadora de sonidos....16
6.7.4 Cámara....16
6.7.5 Reproductor de audio....17
6.7.6 Radio FM....17
6.7.7 ATV....17
6.8 Organizador....17
6.8.1 Calculadora....18
6.8.2 Calendario....18
6.8.3 Hacer la lista....18
6.8.4 Alarma....18
6.9 Manejo de archivos....18
6.10 Diversión y juegos....18
6.11 Configuración....18
6.11.1 Perfiles....18
6.11.2 Hora y fecha....18
6.11.3 Pantalla....19
6.11.4 Configuración de teléfono....19
6.11.5 Ajustes de llamada....19
6.11.6 Configuración de red....19
6.11.7 Configuración de seguridad....20
6.11.8 Restaurar configuración de fábrica....20
**7 Solución de problemas....20**
**8 Información de referencia....22**
8.1 Contraseña del teléfono....22
8.2 Información de salud y seguridad....22

# 1 Prefacio

¡Muchas gracias por la compra de nuestro celular Argom Tech!
Nuestro producto cumple con los estándares de las industrias de telecomunicaciones. El dispositivo móvil descrito en esta guía está aprobado para su uso en la red GSM.
La red GSM es un sistema global de comunicación celular según las normas internacionales. Le permite recibir llamadas telefónicas internacionales utilizándolo como en su tierra natal. Sin embargo, antes de utilizar estas funciones avanzadas de red, primero debe solicitar estos servicios. Con el fin de utilizar mejor su dispositivo, le recomendamos que lea atentamente esta guía para conocer todas las funciones.
Nota: Debido a la configuración de la red celular y los servicios prestados, posiblemente algunas funciones no estén disponibles. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Este teléfono no es un Smartphone y no utiliza el sistema operativo Android.

# 2 Seguridad

Lea estas concisas instrucciones. No seguir las normas puede ser peligroso o ilegal.

**SEGURIDAD VIAL**

Mantenga siempre las manos libres para maniobrar el vehículo mientras conduce. Estacione su vehículo con seguridad antes de usar el dispositivo.

**APAGUE EL MODO DE USO O DE VUELO DE LAS AERONAVES**

Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones. Su uso en aviones no sólo es peligroso e ilegal. Apague su teléfono o cambie a modo de avión antes de abordar.

**APAGUE EL TELÉFONO EN LOS HOSPITALES**

Siga las regulaciones o normas pertinentes. Apague el dispositivo cuando esté cerca de equipos médicos.

**APAGUE EL TELÉFONO EN LAS GASOLINERAS**

Apague el dispositivo en gasolineras o cerca de combustibles o

productos químicos.

**EXPLOSIONES**

No utilice el dispositivo donde se estén realizando explosiones. Respete las restricciones y siga todas las normas o reglamentos vigentes.

**INTERFERENCIA**

Todos los teléfonos móviles pueden ser susceptibles a interferencias que podrían afectar el rendimiento.

**UTILIZAR CORRECTAMENTE**

Uso en la posición normal se explica en la documentación del producto. No toque la antena innecesariamente.

**ACCESORIOS Y BATERÍAS**

Utilice únicamente las baterías y accesorios aprobados. No conecte productos que sean incompatibles.

**LLAMADAS DE EMERGENCIA**

Asegúrese de que el teléfono está encendido y el interruptor red en servicio. Ingrese el número de emergencia y luego pulse la tecla de descolgar. Indique su ubicación. No finalice la llamada sin permiso.

## 3 Acerca de su dispositivo

### 3.1.1 Conozca su teléfono

① Conector auriculares estéreo
② Cable USB, Cargador
③ Encendido / apagado
④ Subir volumen, Bajar volumen
⑤ Teclado táctil

### 3.1.2 Instrucciones del Teclado

| **Nombre de tecla** | | **La introducción de la tecla de función (modo de espera)** |
|---|---|---|
| Tecla de encendido | | Dejar presionado encender / apagar; presione corto para bloquear o desbloquear |
| Teclado táctil | Retorno | Retorna última interfaz |
| | Escritorio | Ingrese a la interfaz inactiva |
| | Menú | Entre en la interfaz del menú principal |
| | Directorio | Entre en el directorio telefónico |
| Tecla Subir volumen | | Presione para aumentar el volumen. |
| Tecla de bajar volumen | | Presione para bajar el volumen. |

| | |
|---|---|
| Alerta：1. | Presión corta significa oprimir el botón de liberación y Presionar largo significa dejar presionado por lo menos 2 segundos. |
| 2. Mantenga presionada la tecla numeral para activar / desactivar modo silencioso. | |

### 3.1.3 Iconos

Los siguientes iconos pueden aparecer en la línea superior de la pantalla para indicar el estado del teléfono. Dependiendo de su país o proveedor de servicios, los iconos que se muestran en la pantalla pueden variar.

| **Icono** | **Descripción** |
|---|---|
| | Intensidad de señal |
| | Nivel de carga de la batería |
| | Alarma del reloj |
| | Bloqueo teclado |
| | Mensaje SMS sin leer |

| | |
|---|---|
| | Mis llamadas |
| | General |
| | Reunión |
| | Al aire libre |
| | En la puerta |
| | Auriculares |
| | WiFi |
| | Bluetooth |

## 4 Comenzar a usar

### 4.1 Encendido/apagado

Encendido: 1. Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que la imagen muestre la pantalla de bienvenida.

3. Si es necesario, introduzca el PIN o la contraseña del teléfono y pulse confirmar.

Apagado: 1. En cualquier modo, pulse la tecla finalizar para regresar a la pantalla de inicio, en primer lugar.

2. Mantenga pulsado el botón de encendido hasta mostrar la pantalla de imagen.

### 4.2 Ensamble y carga del teléfono

（Por favor, asegúrese de que el teléfono este apagado）

■ Extracción de la batería:

Paso 1: Retire la tapa de la batería;

Paso 2: Saque la batería.

■ Instalación la batería:

Paso 1: Inserte la parte inferior de la batería en la ranura;

Paso 2: Presionar el otro lado de la batería hacia abajo

Paso 3: Fijar la tapa de la batería.

### 4.3 Instalando la tarjeta SIM

Por favor, asegúrese de que el teléfono esté apagado (en el momento de instalar la tarjeta SIM)

1. Abra el teléfono y retire la batería inmediatamente.
2. Inserte y deslice la tarjeta SIM en la ranura.

### 4.4 Instalando la tarjeta T-Flash

Instalar la tarjeta T-Flash: Memoria

1. Sacar la batería
2. Coloque la tarjeta T-Flash en la posición correcta.
3. Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta queden dirigidos hacia la derecha.

Desmontar la tarjeta T-Flash:

1. Sacar la batería
2. Sáquela y cierre la cubierta.

**4.5 Conectando USB**

1. Conecte un lado del cable USB al conector situado en la parte lateral del teléfono.
2. Conecte el otro extremo del cable USB al PC.
3. Si desea utilizar la Función de almacenamiento USB, deberá apagar el teléfono.

**4.6 Recargar la batería**

- ✧ Insertar el conector del cargador de batería en el teléfono móvil en el lado superior.
- ✧ El indicador de alimentación parpadea repetidamente en el lado superior derecho de la pantalla, y si la recarga se realiza mientras el celular esta apagado, la pantalla mostrará un icono para la recarga de la batería, lo que significa que la batería está cargando.
- ✧ Cuando el indicador de carga para la bateria ubicado en la parte superior derecha de la pantalla no parpadea mas esto indica que la carga se ha completado. Si el teléfono se recarga mientras esta apagado, la pantalla también mostrará un icono de alerta de que la recarga se ha completado. Esto a menudo toma 2 a 3 horas. Es normal que la batería, el teléfono móvil y cargador de baterías se calienten durante la recarga.
- ✧ Desconecte de la toma de corriente, el teléfono móvil con el cargador de la batería después que la recarga se complete.

Advertencia: La recarga se debe realizar en la ventilación a 0 ℃ ~ 40 ℃ y sólo con el cargador de baterías original. El uso de un cargador de batería no autorizado puede ser peligroso y constituye una violación a la certificación y garantías para el teléfono.

### 4.7 Auricular

El auricular se enchufa en el teléfono, mientras que el modo de escena automáticamente transfiere a modo auricular.

### 4.8 Códigos de acceso

#### 4.8.1 Código PIN

El código PIN protege la tarjeta SIM contra uso no autorizado,y la tarjeta SIM muestra usualmente el codigo del PIN asignado por el proveedor de servicio.

#### 4.8.2 Código PIN2

El código PIN2 puede ser suministrado con la tarjeta SIM. Algunas funciones requieren PIN2. Puede ser necesaria una tarifa para obtener la contraseña de su proveedor de servicio.

#### 4.8.3 Código PUK

El código PUK es necesario para cambiar un código PIN bloqueado. También El código PUK es necesario para cambiar un código bloqueado en el PIN2. (Si es el caso)

· Es posible que deba obtener la contraseña de su proveedor de servicio.

· Si introduce un código PIN2 incorrecto tres veces seguidas, puede que tenga que introducir el código PUK2.

· Si introduce un código PUK incorrecto diez veces seguidas, la tarjeta SIM no se puede utilizar más. Contacte a su proveedor de servicio para una nueva tarjeta.

#### 4.8.4 Contraseña del teléfono

La contraseña del teléfono lo protege contra el uso no autorizado. No está activada cuando compra el teléfono y puede cambiar la contraseña del teléfono a cualquiera de los cuatro u ocho códigos o dígitos personales (el código por defecto es: 0000)

## 5 Guía rápida

### 5.1 Realización de llamadas

Cuando el nombre del proveedor de red aparece en la pantalla, puede realizar o responder llamadas telefónicas. La barra de información arriba a la izquierda de la pantalla indica la potencia de trabajo de la señal de la red (en el que la escala de 4 barras indican cuan fuerte es la señal).

La calidad de voz varia segun los obstáculos. Por lo tanto, Desplazarse dentro de un área limitada puede mejorar la intensidad de la señal.

### 5.1.1 Modo de marcado

En el modo de marcación, el indicador de señal, indicador de carga de la batería y otros iconos siguen estando disponibles en la pantalla. Una línea de un abrir y cerrar indicará la posición del cursor.

En el modo de marcación, hay dos maneras de hacer una llamada.

- ✧ Para marcar un nuevo número: En el menú principal, presione el número en la pantalla, y pulse "Enviar" para hacer una nueva llamada.
- ✧ Marcar un número de la agenda: En el modo de espera, presione "nombre" para entrar a la pantalla de agenda, y para elegir el número de contactos que ha guardado y pulse "Enviar" para hacer una llamada.

### 5.1.2 Estado de llamada

En este modo, usted puede marcar el numero telefónico y presionar "enviar" para hacer otra llamada. Presione la tecla "finalizar" para finalizar una llamada. Entonces la pantalla principal mostrara: una imagen animada, el indicador de batería y el numero telefónico del destinatario si el numero no existe en la guía telefónica.

### 5.1.3 Contestar una llamada

Cuando hay una llamada entrante, el teléfono le llevará a la pantalla de llamada entrante y le pedirá de acuerdo a la configuración actual de las alertas con sonido o vibración. E n este momento, puede pulsar la tecla enviar en pantalla para responder a la llamada entrante.

### 5.1.4 Registro de llamadas

El teléfono también puede devolver la información de las llamadas. Usted puede revisar los siguientes temas en el "Registro de llamadas":

- ✧ Llamadas perdidas
- ✧ Llamadas marcadas
- ✧ Llamadas recibidas
- ✧ Todas las llamadas

✧ Borrar registros

### 5.1.5 Realización de una llamada nacional

La forma más sencilla de hacer una llamada es introducir el número de teléfono presionando las teclas numéricas (añada el código de zona para hacer una llamada a casa) y luego presione el botón "enviar" para iniciar una llamada. Para cambiar el número de teléfono, pulse la tecla "Borrar" para borrar un carácter. Durante la marcación, la pantalla mostrará un cuadro de animación de vocalización. Una vez que la otra parte responda a su llamada, la pantalla mostrará la información de estado de la llamada.

Después de que finalice la llamada, pulse la tecla "end" para desconectar la llamada.

Para las llamadas de origen: código de zona + número de teléfono + la tecla Enviar.

### 5.1.6 Llamar a un número de extensión

Para algunos teléfonos fijos, no puede llamar directamente a su número de extensión. Primero debe conectar a la central y luego la extensión. Si se inserta un carácter de pausa "P" entre el número de cambio y el número de extensión cuando se introduce el número de teléfono, el teléfono móvil completará la marcación por usted. Es decir, se llamará al número de la extensión automáticamente. Para introducir "P", pulsación larga, o pulsación corta para la ejecución pulse tres veces la tecla * (entonces el carácter "P" aparecerá en la pantalla).

Para la extensión llame a:

> Código de la zona + número de intercambio + "P" + número de extensión + la tecla de envío.

### 5.1.7 Cómo hacer una llamada internacional

Para hacer una llamada internacional, pulse dos veces la tecla * hasta que aparezca "+" antes del número de teléfono en la pantalla. Esto le permitirá hacer una llamada de teléfono desde cualquier país, incluso cuando usted no sabe el número de prefijo local para una llamada internacional (por ejemplo, 0086 para la República Popular China).

Después del número de prefijo, introduzca el número de código de zona para todo el país al que está llamando. Como regla general, el código de zona para alemán es 49, British 44 y Suecia 46, etc.
Al igual que una llamada internacional es habitual, el "0" este debe ser removido del código de zona de la ciudad.
Para la llamada de teléfono fijo: "+" código de zona de un país + el número de teléfono + la tecla Enviar.

### 5.1.8 Opciones para llamadas

Durante una llamada, hay varias opciones en la pantalla Pulse arriba / abajo para ajustar volumen de voz durante la llamada. Pulsar la tecla de función derecha en la pantalla para activar el amplificador, y vuelva a pulsar para cerrar: Pulse la tecla de función izquierda de la pantalla para abrir el menú de opciones. Hay muchas funciones útiles en el menú. Por ejemplo, Esperar, Fin, Nueva llamada, Agenda, Grabadora de Sonido, DTMF, Mensajes, etc. Elija la " DTMF " para abrir o cerrar la función DTMF. Elija "Hold" para retener la llamada en curso. Seleccione la opción "Agenda" para elegir otro número para hacer otra llamada. Elegir grabadora de sonidos para grabar la llamada de voz en un archivo de audio.
End: Finalizar la llamada actual. Nueva llamada: puede suspender una llamada actual, mientras que marca para otra llamada de "conferencia".

- ✧ Mensajes: Entre al menú de mensajes
- ✧ DTMF: Envía dual tonos multi-frecuencia de la señal

## 5.2 Método de entrada

Cuando se edita algo, por ejemplo SMS Nombre, nombre o archivo, puede seleccionar el método de la interface.

### 5.2.1 Modo ABC

Pulse seleccionar el modo y el icono

que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla. Pulse la tecla numérica "A - Z" para introducir la letra capital en el teclado virtual。

### 5.2.2 Modo Número

Cuando el icono aparece, puede pulsar las teclas de número "0 -9" para entrada de número; Presione "*" al símbolo de entrada.

### 5.2.3 Modo Español

Seleccione y presione el modo e ícono que aparece en la parte superior izquierdo de la pantalla e ingresen Español en el teclado virtual.

## 6 Funciones del Menú

### 6.1.1 Servicios

Esta función es proporcionada por el operador del servicio de red. En los servicios de la tarjeta SIM, algunos menús estarán disponibles. Si la tarjeta SIM y el proveedor de servicio de red no son compatibles con este servicio, esta función no estará disponible. Para más detalles, por favor póngase en contacto con su proveedor de servicio de red.

### 6.2 Perfil (Modo de Estatus)

Hay cinco modos: general, reunión, al aire libre, en la puerta y auricular.

Llamada entrante: le permite configurar los sonidos de una llamada entrante.

Tipo de alerta: permite configurar timbre, sólo vibrar, vibrar y timbre, y luego vibrar y timbre por tecla de navegación.

Volumen de timbre: le permite establecer el volumen de los timbres con la tecla de navegación.

R Tipo de ING: le permite configurar los timbres solo repetir y ascendiendo.

Tono de mensaje: le permite configurar los sonidos de nuevo mensaje.

Tono del teclado: le permite establecer sin sonido, y el tono.

Volumen de tono de tecla: le permite establecer el volumen del tono del teclado con la tecla de navegación.

Además usted puede sostener la tecla símbolo de "#" para activar o desactivar el modo silencioso en la pantalla de espera.

## 6.3 Mensajes

### 6.3.1 Mensaje corto

- **Bandeja de entrada**
- En la Bandeja de entrada, cuando el cursor apunta a un mensaje Pulse el botón "OK" o seleccione "opción> ver" para leer un mensaje corto. Utilice las teclas Arriba y Abajo para desplazarse y revisar el mensaje. También puede responder, reenviar, borrar, copiar o mover, etc.
- **Bandeja de salida**
  Si "Guardar y Enviar" se elige cuando se envía un mensaje, el mensaje enviado se guardara en la bandeja de salida.
- **Editar mensaje**

Puede introducir el modo de edición mensaje de dos maneras: 1 Seleccione "mensajes" en el menú principal, seleccione "escribir mensaje", 2. Presione hacia arriba la tecla (función por defecto, se puede establecer con otras funciones) para entrar en el modo de edición mensaje rápidamente. Al escribir un mensaje, utilice la tecla # para seleccionar el método de entrada o la tecla * para seleccionar la entrada de símbolos. Presione la tecla "Clear" derecha para borrar un carácter antes del cursor, manténgalo sostenido para borrar todos los caracteres antes del cursor. Presione el botón "atrás" para volver al modo de espera y el botón OK para confirmar.

- **Enviar mensaje**

Cuando termine el mensaje o la edición, puede pulsar "OK" o la tecla suave izquierda "Opciones" para enviar o guardar el mensaje. Antes de enviar un masaje, hay que introducir un destinatario. También puede elegir un número de registro o elegirlo del directorio telefónico. Cuando un mensaje se está enviando, la pantalla mostrará "Por favor espere". Si el mensaje ha sido enviado con éxito, la pantalla mostrará "Done", de lo contrario, se mostrará "Error". Pero no debe preocuparse, se ha guardado en la bandeja de salida.

> **Nota:** Para más detalles sobre la introducción de caracteres, consulte el módulo de método de entrada

- **Configuración de mensajes**

✧ Configuración común: Usted puede elegir activar y/o desactivar la opción para "Informe de entrega", "Informe de respuesta" y " guardar mensaje enviado".

✧ Estado de memoria: muestra el estado de losmensajes cortos guardados en la tarjeta SIM y del teléfono móvil.

### 6.3.2 Correo de voz

Nuestro número de correo de voz será proporcionado por su proveedor de servicios y mostrado en el teléfono.

Nota: El buzón de voz requiere de servicios del proveedor de servicios de red. Debe editar el número del primer buzón para recibir mensajes de voz.

### 6.3.3 Envío mensajes masivos

Los mensajes de difusión requieren de servicios del proveedor de servicios de red. Es necesario establecer el modo de Recepción de los ajustes, el lenguaje y el canal.

- ✧ Modo de recepción: Pulse la tecla On / Off para decidir si desea recibir mensajes de difusión corta.
- ✧ Leer mensaje de difusión: cuando la información de la zona aparece, puede leer uno por uno.
- ✓ Ajustes de canal: hacer que la pantalla de instrucciones para editar los ajustes correspondientes en los canales.

## 6.4 Registro de llamadas

En el registro de llamadas, al mover el cursor a las llamadas perdidas, llamadas marcadas, Llamadas recibidas y Todas las llamadas. Usted puede ver sus registros totales directamente.

- ✧ Llamadas perdidas - mostrar los números o los nombres de las llamadas perdidas.
- ✧ Llamadas marcadas - Visualizar la lista de llamadas actualmente almacenadas en el teléfono.
- ✧ Llamadas recibidas - Visualizar la lista de llamadas entrantes almacenadas en el teléfono.
- ✧ Todas las llamadas - muestra los registros de todas las llamadas incluye Llamadas perdidas, Llamadas marcadas y Llamadas recibidas.
- ✧ Borrar registros - Usted puede borrar los

registros de las llamadas perdidas, llamadas realizadas, llamadas recibidas o todas las llamadas.

Nota：Si la SIM es cambiada, el historial de llamadas será borrado.

### 6.5 Agenda

Pulse el botón "OK" para acceder a esta función en el menú principal. El objetivo de ésta función es la búsqueda rápida de clientes por número de teléfono en la agenda telefónica, y también puede agregar, editar o eliminar. Las principales funciones de la lista son las siguientes:

- Contactos: ingrese el nombre de la persona de contacto para hacer la búsqueda en la guía telefónica.
- Añadir contactos nuevos: Ingrese el nombre y número de teléfono y a continuación, guardar.
- Borrar todo: Puede optar por eliminar toda la información de la tarjeta SIM o el teléfono.
- Copiar todo: Toda la información es duplicada del teléfono a la tarjeta SIM o al contrario.
- Número Propietario: Se puede establecer un número actualmente en uso, se guardar en la tarjeta SIM.
- Almacenamiento preferido: Seleccione un primer almacenamiento de la tarjeta SIM y el teléfono.
- Estado de memoria: muestra la información del espacio de almacenamiento, contactos, en uso y sin uso.

### 6.6 Funciones inalámbricos

#### 6.6.1 Bluetooth

Servicio de soporte: transferencia Manos libres, auriculares y archivo.

### 6.6.2 WiFi

Función WiFi, al utilizar esta función usted puede entrar en Internet.

## 6.7 Multimedia

### 6.7.1 Grabadora de video

Seleccione la grabadora de vídeo y pulse el botón "OK" para acceder al modo de disparo. Pulse el botón "OK" de nuevo para pausar o reanudar. Entre las opciones a realizar están las siguientes operaciones:

- ✧ Preparativos: Calidad, ajuste de blanco, ajustes de efectos, Anti-parpadeo y modo nocturno
- ✧ Restaurar configuración: Restaura la configuración predeterminada de vídeo.

### 6.7.2 Reproductor de video

Se mostrará la lista de archivos de vídeo que se han guardado en la tarjeta T-flash cuando se selecciona el reproductor de vídeo en el menú principal. El directorio de trabajo predeterminado es "videos".

Ajuste del volumen: Pulse "Up" o "#" para aumentar el volumen, pulse "Down" o "*" para disminuir el volumen.

### 6.7.3 Grabadora de sonidos

Seleccione el grabador y pulse el botón "OK", podrás ver los tiempos de grabación actualizando. Presione la función botón Opciones para realizar las siguientes operaciones: Grabar, tocar, agregar, Renombrar, Eliminar, configuraciones y establecer como tono de llamada.

### 6.7.4 Cámara

Seleccione "Cámara" en el menú Multimedia o tecla de la cámara en la pantalla de espera para entrar en el modo de vista previa. Pulse el botón "OK" para obtener una imagen, pulse "Opciones" para realizar las siguientes operaciones.

#### 6.7.4.1 Fotos

Abra el álbum de fotos.

#### 6.7.4.2 Ajustes de cámara

Fotos continuas., Ajustes de efectos, equilibrio de blanco, el modo

de escena, Anti-parpadeo y el temporizador de retardo.

#### 6.7.4.3 Ajustes de imagen

Tamaño de la imagen (en es de 128 * 160/192 * 24 0/256 * 32 0 píxeles), calidad de imagen y el contraste.

#### 6.7.4.4 Restaurar valores por defecto

Pulse el botón "OK" para restaurar la configuración por defecto.

### 6.7.5 Reproductor de audio

Seleccione el reproductor de audio, pulse el botón "Aceptar" y pulse "OK" o "Play" para comenzar a reproducir un archivo MP3, Si se selecciona el botón Salir, el jugador seguirá jugando en el modo actual sin verse afectado. Pulse el botón "atrás" o "izquierda" para volver al anterior MP3. Pulse la tecla "adelante" o "derecha" para pasar al siguiente MP3. "Pausa" o "OK" para pausar la reproducción. Pulse el botón "Stop" para detener la reproducción.

Menú de opciones: puede seleccionar Reproducir y/o Establecer como tono de llamada en la lista actual.

Ajuste del volumen: Pulsar "Up" o "#" para aumentar volumen, tecla "Down" o "*" para disminuir el volumen.

Otros ajustes: Lista de auto generación, Repetición, orden aleatorio y reproducción de fondo.

### 6.7.6 Radio FM

Seleccione la opción "Radio FM" desde el menú principal, el FM radio será encendido automáticamente. Mantenga presionada la tecla derecha para buscar el siguiente canal; pulsada la tecla izquierda para buscar el último canal Presione "Up" o "#" para aumentar el volumen, pulse "Down" o “*” para disminuir el volumen.

Más funciones consulte "opciones".

### 6.7.7 ATV

Seleccione la opción "ATV" desde el menú principal, la radio FM se encenderá automáticamente.

Más funciones consulte "opciones”.

## 6.8 Organizador

Con el Organizador, puede realizar las siguientes operaciones:

### 6.8.1 Calculadora

Pulse 0 - 9 para introducir el número y pulse la tecla # para introducir el punto decimal; Pulse +, -, × y ÷ para calcular: Pulse la tecla "Clear" para eliminar las entradas recientes o el resultado, para obtener el resultado pulse "=", pulse "Volver" para salir.

### 6.8.2 Calendario

Esta característica puede recordarle su agenda con reloj alarma o para grabar el programa. Use bolígrafo ó oprima la tecla de función izquierda para ver el calendario de la hora del sistema. Toque las opciones para comprobar el funcionamiento de Tareas de vista, Ir a la fecha, Calendario Lunar.

### 6.8.3 Hacer la lista

Puede añadir 10 listas en la mayoría. Establecer como teléfono ¿Cuándo y qué va a hacer? El teléfono puede activar sus listas (notas) en el tiempo.

### 6.8.4 Alarma

La alarma esta desactivada de forma predeterminada. Usted puede activarla si es necesario. Ajuste el tiempo y el tipo de alarma como usted desea.

## 6.9 Manejo de archivos

La ruta para guardar es T-Flash en la tarjeta de memoria solamente. Usted puede copiar, mover, cambiar el nombre o eliminar un archivo. La reproducción del archivo multimedia que sea compatible. Y también puede enviar archivos mediante Bluetooth a otro teléfono.

## 6.10 Diversión y juegos

Hay un juego interior. Para los detalles, consulte la ayuda en juego.

También soporta JAVA

## 6.11 Configuración

### 6.11.1 Perfiles

Es lo mismo con perfiles en el menú principal.

### 6.11.2 Hora y fecha

Esta función le permite ver y cambiar la hora y la fecha fijada en el teléfono.

### 6.11.3 Pantalla

Esta función le permite cambiar el fondo de pantalla, el tiempo de luz de fondo LCD y el brillo.

### 6.11.4 Configuración de teléfono

Puede personalizar su teléfono móvil a partir de las opciones de este menú.

- Idioma: Se utiliza para configurar el idioma de visualización en la pantalla en Español e inglés están disponibles.
- Accesos directos: Usted puede encontrar algunas de las funciones que son de uso común, o restablecer la tecla dedicada aquí.
- Bloqueo automático del teclado: Si se establece, el teléfono ingresará al modo de bloqueo del teclado cuando este en espera durante 30 segundos, oprima la tecla programable izquierda, luego presione "*" rápidamente, el teclado será desbloqueado.
- Configuración del método entrada: Configure el método de entrada para el teléfono.

### 6.11.5 Ajustes de llamada

- SIM ajustes de llamada
  Esta función le permite establecer una llamada en espera, desvío de llamadas, bloqueo de llamadas, etc.
- Todos los ajustes comunes
  - ✧ Llame recordatorio de tiempo
  - ✧ Repetición de llamada automática
  - ✧ El número de IP
  - ✧ Modo de respuesta

### 6.11.6 Configuración de red

- Seleccionar red: Busque y seleccione la red para registro.
- Preferencias de red:
  - ✧ Añadir la lista
  - ✧ Crear nuevo
  - ✧ Cambiar la prioridad
  - ✧ Borrar

### 6.11.7 Configuración de seguridad

Puede configurar las opciones de seguridad en este menú de su teléfono, o mantenerlo en la tarjeta SIM para protegerlo del uso no autorizado.

- Bloqueo de SIM: Pulse Activar para requerir la contraseña de bloqueo para la tarjeta SIM durante el arranque, de lo contrario la tarjeta SIM no su podrá utilizar: Pulse off para descartar la contraseña de bloqueo de la tarjeta SIM del proceso de arranque. Cuando ajuste, el código PIN correcto que se requiere.
- Bloqueo del teléfono: La contraseña correcta del teléfono es necesaria para abrir el teléfono o recuperar los ajustes de fábrica
- Cambiar contraseña: Primero introduzca la contraseña antigua y luego ingrese la nueva contraseña dos veces.

### 6.11.8 Restaurar configuración de fábrica

Después de los ajustes de fábrica se restauran, algunas funciones se restablecerán

NOTA: La contraseña por defecto es 0000.

## 7 Solución de problemas

Antes de que llame a nuestro servicio técnico, compruebe los siguientes pasos. Esto puede evitar que usted pierda su tiempo en el mantenimiento y el costo.

| Problema | Posibles medidas correctivas |
|---|---|
| El teléfono no se puede encender | ■ Por favor retire e inserte la batería de nuevo y pulse el encendido. |
| El teléfono pierde la señal de la red | ■ La conexión de red se ha perdido. Usted puede estar en un área de señal débil. Muévase y vuelva a intentarlo.<br>■ Usted está intentando acceder a una opción para los que no se ha suscrito con su proveedor de servicios.<br>■ Contacte el proveedor de servicios para más |

| | |
|---|---|
| | detalles. |
| Muestra información incorrecta cuando el teléfono se enciende | ■ Compruebe que la tarjeta SIM esté en el lugar correcto.<br>■ El código PIN se ha introducido de forma incorrecta tres veces seguidas, y el teléfono está bloqueado.<br>■ Entre el PUK suministrado por su proveedor de servicios. |
| La calidad de audio de la llamada es débil. | ■ Comprobar el indicador de intensidad de señal en la pantalla (Antena.)<br>■ El número de barras indica la intensidad de la señal.<br>■ Si usted está en un edificio debe acercarse al lado de la ventana. |
| El tiempo de uso de la batería es corto | ■ El tiempo de carga es más corto, puede ser debido al entorno del usuario, o gran volumen de llamadas, o señales débiles |
| Error de la tarjeta SIM | ■ Limpie los contactos de color dorado de la tarjeta SIM con un paño suave de algodón;<br>■ Asegúrese que su tarjeta SIM esté en el lugar adecuado.<br>■ Daños en la tarjeta SIM, deberá ponerse en contacto con su proveedor de servicios |
| Usted ha introducido un número pero no fue marcado | ■ Compruebe que ha pulsado <> Enviar.<br>■ Compruebe que ha accedido al servicio de red correcta.<br>■ Asegúrese de que no ha establecido una opción de restricción de llamadas salientes.<br>■ Compruebe que ha introducido el código de área. |

| | |
|---|---|
| nuestro interlocutor no puede contactarlo | ■ Asegúrese de que su teléfono este encendido<br>■ Pulse el botón encendido durante más de un segundo<br>■ Asegúrese que usted tiene acceso al servicio de red.<br>■ Asegúrese de que no ha establecido una opción de restricción de llamada entrante. |
| Error cargando | ■ Asegúrese que la temperatura ambiente es adecuada, espere un momento, y trate de cargarlo de nuevo.<br>■ Sólo use accesorios originales.<br>■ La batería está vacía o no se ha utilizado durante mucho tiempo. Esto puede tomar un tiempo antes de que el icono de la batería aparezca en la pantalla.<br>■ Reemplace la batería |
| No pueden establecerse algunas funciones | ■ Error de operación<br>■ Usted tendrá que ponerse en contacto con su proveedor de servicios para solicitar el servicio. |

Si las directrices anteriores no ayudan a resolver el problema, tome nota del número de modelo de su teléfono móvil y una descripción clara del problema. Contacte con su distribuidor telefónico o nuestro centro de servicio para obtener ayuda.
Visite nuestro sitio de internet en
http://mobile.argomtech.com/index.php/default/correo-electronico

# 8 Información de referencia

## 8.1 Contraseña del teléfono

Contraseña predeterminada para este teléfono móvil: 0000.

## 8.2 Información de salud y seguridad

Por favor, lea las siguientes instrucciones cuidadosamente y siga las reglas en caso de peligro puede causar daño o violar las leyes.

- Apague el teléfono cerca de plantas químicas, estaciones de servicio o cualquier otro material explosivo.
- Mantenga a los niños lejos del teléfono móvil.
- Por favor, use dispositivo manos libres (se vende por separado) mientras conduce; Detenga el automóvil para hacer llamadas telefónicas a menos que sea un caso de emergencia.
- No utilice el teléfono móvil en el avión, manténgalo apagado durante el vuelo.
- Apague el teléfono móvil en hospitales o en cualquier lugar donde el uso de teléfonos móviles este prohibido. El teléfono móvil podría interferir con los dispositivos electrónicos o dispositivos médicos como marcapasos, audífonos y algunos otros dispositivos médicos eléctricos.
- No use accesorios o piezas de repuesto que no sean de fabricación original, no calificados para la garantía.
- No desarme el teléfono móvil por sí mismo. Si se algún problema ocurre, póngase en contacto con el proveedor.
- No cargue el teléfono móvil sin la batería instalada.
- Cargue el teléfono móvil en el entorno que tiene una buena ventilación y radiación, mantenga el teléfono móvil alejado de líquidos inflamables y explosivos.
- Mantenga el teléfono móvil alejado de materiales magnéticos, como discos, tarjetas de crédito y etc.
- Asegúrese de que el teléfono móvil no entre contacto con cualquier líquido. Si se produce esta situación, por favor saque la batería y póngase en contacto con el proveedor.
- No utilice el teléfono móvil en condiciones ambientales extremas altas o bajas temperaturas, deje que el teléfono móvil alejado de la exposición a la luz solar intensa o alta humedad.
- No utilice un paño húmedo o líquido que contenga detergentes fuertes para limpiar el teléfono móvil.
- Este teléfono móvil tiene incorporada la antena. Por favor, evite tocar el área de la antena (en la parte superior del teléfono móvil, cerca de la cámara) para asegurar la fuerza de la señal.

- Este teléfono móvil puede hacer fotos, videos y grabaciones de video y audio. Por favor obedezca las leyes y reglas para usar estas funciones. Bajo algunas circunstancias, esto podría violar las leyes.
- El fabricante no será responsable de cualquier pérdida de las fotos, videos y grabaciones que no se capturan, o son borrados o dañados. Daños causados por accesorios o software al sacar fotos, videos y registros.
- El uso indebido de las imágenes, vídeos o registros tomados con el teléfono móvil puede violar los derechos del propietario del copyright.
- Si el producto no funciona a causa de la descarga de archivos con virus mientras está usando Internet, el fabricante no es responsable de ello.
- No instale ninguna foto dañada o archivos de sonido. Si encuentra algún problema causado por este tipo de instalación, el fabricante no es responsable de la misma.
- No utilice batería o cargador que no sean de su fabricación original, esto podría causar un riesgo potencial. El fabricante no es responsable de ningún tipo de compensación.

Aviso: El manual de usuario se basa en operaciones e instrucciones en idioma inglés. Podría ser ligeramente diferente al idioma en Español.
Advertencia: El fabricante ninguna responsabilidad está tomando si los usuarios violan las sugerencias anteriores.
Nota: Por favor, envíe la batería de litio utilizada para lugares asignados o devuelvala al fabricante. No la tire a la basura